



Pinces d'injection JUPITER+

Entretien des noyaux magnétiques

- MADE SA -

1 - A l'aide d'un tournevis enlever le cache gris et démonter la pince




2 - Nettoyer les noyaux magnétiques - entrefer extérieur et intérieur - à l'aide d'un papier extra-fin (P400)



3 - A l'aide d'un tournevis nettoyer délicatement



4 - Si besoin, appliquer un peu de graisse type compound électrique isolant à base de silicone



5 - Remontage de l'appareil





Retrouvez ce tuto en vidéo sur notre chaine YouTube -> <https://www.youtube.com/watch?v=gJH1VO-Qko4>